

INSTRUCTIE KARAOKE SET 7



Wat wordt er meegeleverd bij de karaoke set?

LD Systems Curv 500 ES

- Subwoofer
- Speakers
- Tussenpaal
- Speakon kabel
- C13 stroomkabel

Televisie

- Statief
- C7 stroomkabel
- Afstandsbediening
- HDMI-kabel

LD Systems microfoons

- Zendersysteem
- XLR-3pins kabel
- 2x antenne

Tablet

- Statief
- Oplader
- Koppelstuk

Opzetten

Stap 1

Haal de televisie uit de flightcase. Hang deze vervolgens op het statief.

Stap 2

Haal de subwoofer uit de tas. Draai de tussenpalen in elkaar en draai deze in de subwoofer.

Stap 3

Klik de top speakers in elkaar. De dunste onderop en let op dat je het knopje in drukt aan de zijkant bij het erop schuiven.

Let op dat je de tussenpaal in het juiste gat van de speakers stopt. Er staat een icoon bij dat het meerdere top speakers heeft (3, 4, 5 of 6).



Stap 4

Stop de stroomkabel in de subwoofers. Zorg dat alles uitstaat van de speakers.

Stap 5

Stop de zwarte truecon kabel in de poort van "satellite out" en vervolgens in de topspeakers. De kabel kan er op één manier in.



Stap 6

Pak het zendersysteem en de antennes. Deze kunnen op één manier bevestigd worden op de achterkant.



Stap 7

Zet het zendersysteem op de plaat onder de tv. Stop de stroomkabel in de achterkant van het zendersysteem.

Stap 8

Steek de XLR- 3pins kabel in het zendersysteem "MIX OUT" & "BALANCED OUTPUT"



Stap 9

Steek de XLR-3pins kabel in de subwoofer "Channel 1". Doe dit met de male-kant.



Stap 10

Zet de zendersystemen aan en de microfoons aan. Test deze vervolgens door erin te praten.

Stap 11

Klap het statief uit en zet deze op de gewenste plek neer. Hier kan je de tablet in bevestigen.

Stap 12

Stop het koppelstuk in de tablet.

Stap 13

Stop de HDMI in het koppelstuk en in het beeldscherm.

Stap 14

Hou de Bluetooth knop op de subwoofer ingedrukt. Zodra deze knippert kan je de iPad verbinden met de speaker.





Stap 15

Om het geluid niet over het beeldscherm te laten gaan maar over de LD Curv 500, moet je de output correct selecteren op de tablet.

Ontgrendel de tablet en veeg van rechtsboven naar beneden. Nu kom je in het menu terecht.

Druk vervolgens op het icoon rechtsboven. Vervolgens kom je in het volgende menu. Hier kan je de LD Curv 500 selecteren.



Stap 16

Start de Karafun op. Selecteer je favoriete nummer. Nu ben je klaar om de karaoke set te gebruiken.

Kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op.

Telefoon: 085 - 212 92 41

Mail: info@event-gear.nl

Veel plezier op je evenement!